

ÜCRETSİZ HAZIRLIK REHBERİ

Doğru Ölçü Alma Rehberi

İlk görüşme öncesinde mekânınızı anlaşılır biçimde kaydedin. Bu ön ölçü, ihtiyacın doğru anlaşılmasına yardımcı olur; üretim ölçüsü yerine geçmez.

Ön ölçü fikir geliştirir. Nihai üretim ölçüsü uzman tarafından yerinde doğrulanır.

01 - HAZIRLIK

Yanınıza almanız gerekenler

Basit bir hazırlık, eksik veya yanlış bilgi riskini azaltır.

- ☐ Sağlam bir şerit metre veya lazer metre
- ☐ Kurşun kalem, silgi ve kareli kağıt
- ☐ Telefon kamerası ve mümkünse su terazisi
- ☐ Mekâna ait mevcut plan veya tadilat çizimleri
- ☐ Ölçülerin santimetre mi milimetre mi olduğunu belirten tek birim sistemi

02 - SIRA

Mekânı aynı sırayla kaydedin

Bir duvardan başlayın ve saat yönünde ilerleyin. Her ölçüyü çizimde aynı noktaya yazın.

1	Toplam genişlik ve yükseklik
2	Kapı ve pencere boşlukları, açılma yönleri
3	Priz, anahtar, tesisat, radyatör ve havalandırma
4	Süpürgelik, pervaz, kolon, giriş ve duvar çıkıntıları
5	Zemin ve duvardaki eğim veya seviye farkları
6	Yaklaşma, taşıma ve montaj güzergâhı

03 - ÜÇ NOKTA

Duvarı tek noktadan ölçmeyin

Eski yapılarda duvarlar, tavan ve zemin tam paralel olmayabilir. Genişlik ve yüksekliği üç farklı noktadan kaydedin.

- ☐ Genişliği zemine yakın, orta seviyede ve tavana yakın ölçtüm.
- ☐ Yüksekliği sol, orta ve sağ noktada ölçtüm.
- ☐ En küçük ve en büyük değerleri ayrı ayrı yazdım.
- ☐ Köşelerin yaklaşık 90 derece olup olmadığını not ettim.
- ☐ Duvarın önünde süpürgelik veya kablo kanalı varsa derinliğini ekledim.

04 - HAREKET ALANI

Yalnızca sığıldığına değil, çalıştığına bakın

Kapak, çekmece, sandalye ve geçiş alanları mobilya ölçüsünün parçasıdır.

- ☐ Kapı ve pencere açıldığında mobilyaya çarpıyor mu?
- ☐ Çekmece veya kapak tamamen açıldığında geçiş sürüyor mu?
- ☐ Sandalye geri çekildiğinde rahat oturma ve servis alanı kalıyor mu?
- ☐ Priz, anahtar, modem, TV bağlantısı veya aydınlatma erişilebilir kalıyor mu?
- ☐ Temizlik, bakım ve gerektiğinde parça değişimi için erişim mümkün mü?

05 - FOTOĞRAF

Fotoğrafları ölçüyle eşleştirin

Her fotoğrafın hangi duvara ait olduğunu işaretleyin; geniş açı görüntünün ölçüyü bozabileceğini unutmayın.

- ☐ Mekânın dört köşesinden genel görünüm fotoğrafı çektim.
- ☐ Priz, tesisat, süpürgelik ve engelleri yakın planda kaydettim.
- ☐ Fotoğrafta ölçek vermesi için bilinen ölçüde bir nesne kullandım.
- ☐ Fotoğraf ve çizimde aynı duvar adını kullandım: A, B, C, D.
- ☐ Gizli tesisat veya tadilat bilgisi varsa ayrıca not ettim.

Mekân / oda adı

Duvar A - genişlik, yükseklik, engeller

Duvar B - genişlik, yükseklik, engeller

06 - HATA ÖNLEME

En sık yapılan ölçü hataları

Bu beş hatadan kaçınmak, ilk taslak görüşmesini belirgin biçimde verimli hâle getirir.

- ☐ Sadece tek genişlik ve tek yükseklik değeri almak
- ☐ Süpürgelik, pervaz, kolon veya duvar eğimini yok saymak
- ☐ Kapı, pencere, çekmece ve sandalye hareketini hesaba katmamak
- ☐ Santimetre ve milimetreyi aynı çizimde karıştırmak
- ☐ Fotoğrafları hangi duvara ait olduğunu belirtmeden göndermek

Uzman ölçüsünde mutlaka doğrulanacak noktalar

Güvenlik notu: Elektrik, su, doğalgaz ve taşıyıcı sistemlerle ilgili noktaları tahmin etmeyin. Müdahale gerektiren durumlarda yetkili uzman görüşü alın.